

Manutenzione e pulizia

Avvertenze fondamentali

La stufa deve essere spenta e lasciata raffreddare prima di poter procedere con i lavori di manutenzione.

ATTENZIONE! Eseguire i lavori di manutenzione sull'apparecchio solamente dopo aver tolto la spina della stufa dalla presa di corrente.

Pulizia ordinaria della stufa

Operazione da effettuare una volta a settimana
a stufa spenta
con la portina chiusa



La frequenza con la quale occorre pulire la stufa dipende dalla qualità dei pellet utilizzati. Un elevato tasso di umidità, ceneri, polveri e trucioli possono anche raddoppiare gli intervalli della manutenzione.

Desideriamo sottolineare di usare solo pellet di legno approvato a norma CE.

Controllo giornaliero

Prima di ogni accensione accertarsi che il bruciatore dei pellet sia pulito e che i fori di entrata dell'aria non siano ostruiti. Si ricorda di controllare il serbatoio del pellet.

Controllo ogni 2/3 giorni

Pulire e svuotare il cassetto ceneriera facendo attenzione alla cenere calda.

Se la cenere è completamente fredda si può procedere con un bidone aspiratutto per rimuovere pezzi della combustione di dimensioni più grandi .

Pulizia Vetro

Per la pulizia del vetro è consigliabile usare un pennello asciutto, in caso sia molto sporco, il detergente specifico in modeste quantità. **NON SPRUZZARE IL PRODOTTO SULLE PARTI VERNICIATE.** Si ricorda che il vetro è ceramico e non deve essere bagnato quando è caldo.

Manutenzione Straordinaria

Pulire gli impianti di scarico fumi specialmente in prossimità del raccordo a T e di eventuali tratti orizzontali . Per informazioni rivolgersi ad uno spazza camino.

Verificare le giunzioni delle guarnizioni in fibra ceramica presenti sulla pota della stufa

Togliere i residuo di pellet nel serbatoio e se possibile ripulire anche la coclea.